



### REMOVING MINI-PLAYFIELD

1. Loosen nuts, **A** and **B**.
2. Remove the screw, at **C**, holding the Wire Chute Ramp to Mini-Playfield.
3. Slide Mini-Playfield forward.

### Demontage Der Mini-spielfläche Für Servicezwecke:

- 1.) Muttern **A** und **B** lösen.
- 2.) Schraube **C** herausdrehen.
- 3.) Mini-Spielfläche nach vorn herausnehmen.

Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.

### DEMONTAGE MINI-PLATEAU

- 1.) Dévissez les écrous **A** et **B**.
- 2.) Retirez la vis en **C** qui relie la Rampe métallique au Mini-Plateau.
- 3.) Glissez le Mini-Plateau vers l'avant.

16-9512

