
SCM.
SCM.
SCM.
GAME OVER RE. 49 0-31-2000
RESET RE. 49 0-31-2000
#1 SCORE RESET RE. 26 0-30-1500
#2 SCORE RESET RE. 26 0-30-1500
GAME
UPPER GATE RE. 78 0-32-1800
R-G 14
90 -B-
0 -B-
81-4 B-R
DELAY RELAY
2 COIN UNIT STEP UP SOL. CO-28-1000
COIN RE. 49 0-31-2000
CREDIT UNIT RESET SOL. C-28-1100
TOTAL PLAY METER COIL E-32-1700
COIN UNIT STEP UP SOL. B-26-1100
DO-90 UNIT STEP UP SOL. B-26-1100
10 POINT CHIME SOL. CC-31-
W-BLU 52-4
90-4 -GRAY-
2 COIN UNIT
2nd COIN CHUTE ADJUSTMENT
10 AMPERE
99
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
N-1
N-2
M-1
M-2
By Hand
0-1
0-2
to: 8
CREDIT RE
RES RE
38 SCM
COIN RE
1ST COIN CHUTE ADJUSTMENT
TIE WHEN 2 COIN UNIT NOT USED
2nd COIN CHUTE
1st COIN CHUTE
50 VOLTS
0 VOLTS
4
8
10
10
30 -Y-
(2) LOCK RE.
COIN UNIT DISC
GENERAL ILLUMINATION
LOWER GATE RE.
UPPER GATE RE.
SHOOT AGAIN (INSERT)
SHOOT AGAIN (PANEL)
10 POINT RE.
T DISC
4000
(4)