
J202 I/O (SOUND)
J201 I/O (EXTEND)
U3 74LS245
U2 74LS244
U1 74LS244
U4 EF68B09
U5 74LS14
U21 MC 14584 BCP
U6 GAME ROM
U7 74LS244
U8 62256 32K×8 6264 8K×8
U9 ASIC 5410-12426-00
U10 MC34064
U11 74LS240
U12 74LS240
U13 74LS240
U14 74LS374
U15 74LS240
U16 BA10339
U17 BA10339
U18 BA10339
U19 BA10339
U20 ULN2803A
J204
J211
J210
J212
J206
J208
J205
J207
J209
WPC'89 CPU
A0....A15 ADDRESS CPU
A0....A12 J201 J202 I/O
D0....D7 DATA CPU
D0....D7 SWITCH JMP/DIP
D0....D7 J204 DISPLAY/AUX
D0....D7 J211 POWER DRIVER
D0....D7 J202 I/O FT-SND-DMD
DIRECT SW. INPUTS
SW. MATRIX COL. DRV.
SW. MATRIX ROWS
A-12742
BY SASCHA V.
WATCH DOG DISABLE
AN. DISPLAY / AUX
POWER DRIVER
CABINET SWITCHES
DIRECT SWITCHES INPUTS
COLUMN DRIVES
SWITCH ROWS
5764-12431-04